

TIRANTE : KM-1 160 2D3S


v.2


PRODUCENT:
HALMAR SP. Z O.O.
UL. COP 2
37-450 STALOWA WOLA
POLSKA
e-mail: info@halmar.pl



















mm


















1 x Ø8






































































PL

ZASADY UŻYTOKWANIA MEBLI:

. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników
. Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu
. Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych
. Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach
. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany, Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kołki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem.

UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących ”nieznanych Sprayów "z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie a wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną.
Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu.
Aby otrzymać wysoki połysk, należy
. po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię połyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia
. stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła
. nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami
. ścierać powierzchnie wilgotną szmatką
. nie stosować myjki parowej
. nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami
. w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona, proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stale reklamacja nie będzie uznana.
Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

DE

REGEIN OER MÖBELBENUTZUNG:

. Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden
. Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen gesclnützten Räumen benutzt werden
. Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden
. Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist
. Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen
. Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten
. Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden. Uberprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

PFLEGEHINWEIS

Beim Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwjschen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben.
ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

PFLEGEHINWEIS FUR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist.
Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie
. der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben
. für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger
. kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden
. Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben
. keinen Dampfreiniger verwenden
. Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen
. Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder geschädigt werden, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und zusammen mit dem Beschwerdebrief senden. Sollte das geschädigte Teil f est angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.
Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbel.

EN

TERM OF USE FURNITURE:

. Furniture should be used for their Intended purpose
. Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight
. Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators
. The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base
. Wet objects should not be placed on surfaces of furniture
. Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture
. To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gLoss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel.
WARNING! Never use a harsh scrublng cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.
To maintain the valuable high gloss appearance, you should
. expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil
. only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces
. do not use any aggressive cleaners with additives
. rub off the surfaces with a wet rag
. do not use a steam cleaner
. do not damage the surface with sharp objects
. do not in any case expose the surfaces to intense sunlight.

Dear customer, if anything part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent together with the claim, please. If the damaged item is permanently mounted, th an the complaint will not be considered.
We wish you plenty of enjoyment with our furniture.

CZ

ZAKLADY POUŽIVÁNI NÁBYTKU:

. Nábytek by měl být používán k urenèmu čúelu.
. Nábytek by měl být používán v mistnostech suchých, uzavřených a chráněých pčed škodlivými povětrnostnÌmi vlivy a před přimým slunečnim zářenim.
. Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivnimi radiátory.
. Požadované je umistěni nábytku na stabilnim, vyrovnaném povrchu.
. Na povrch nábytku nepokládejte vlhé předměty.
. Po smontováni nábytku seřidit (vyrovnat) dveře pomoci kolejnice.
. Chcete-li zabránit převrácení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodné šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevněni ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevněni montuje.

NÁVOD NA UDRŽBU


Při pravidelné péči o Váš nábytek použivejte suchý hadřik, který nezanechává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem.
Leskłé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistěte běžným prostředkem na údržbu kovu a čisticím připravkem na okna, až docilitezrcadlového lesku".
Kovové dily pak doleltéte suchým hadřikem, sklo vhodným papírem.
POZOR! V žádném případě nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!


INFORMACE PRO PÉČI O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM


Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráneny ochrannou fólil. Ponechelte li na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněný prach.
Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, méli byste:
. po odstranění folie dejte nábytku 12 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě
. pro čištění povrchů použiveite pouze vihký bavlněný hadřík a trochu čisticího prostředku na skla
.nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsí
. povrchy otírejte mokrým hadrem
. nepouživejte parní čistič
.nepoškozujte povrch ostrými předměty
.povrchy v žádném případě nevystavujte slinému slunečnímu záření.


Vážený zákazniku, v připadě, že chybi některé části nebo jsou poškozené, označte je v montážnich Instrukcich a zašlete společně s reklamaci. Pokud poškozená část bude na pevno smontována, nebude se na ni vztahovat reklamace.
Jsme přesvědčeni, že budete s naším nábytkem spokojeni.

Váženy zäkazniku, v pripadě, že chybi nékteré čźsti nebo jsou poškozené, označte je v montážnich instrukcich a zašlete společné s rek!amaci. Pokud poškozená část bude na pevno smontována, nebude se na ni vztahovat reklamace.
Jsme pčesvédčeni, že budete s naš'm näbytkem spokojeni.



i
i
i
i
i
i
?










1	578	284	x 1	2/2
2	578	284	x 1	2/2
3	561	370	x 1	2/2
4	561	370	x 1	2/2
5	1602	409	x 1	1/2
6	1568	370	x 1	1/2
7	476	350	x 2	1/2
8	580	490	x 2	2/2
9	580	298	x 1	2/2
10	580	298	x 1	2/2
11	574	384	x 1	2/2
12	574	384	x 1	2/2
13	578	100	x 1	1/2
14	578	100	x 1	1/2
15	578	100	x 1	1/2
16	578	100	x 1	1/2
17	189	596	x 3	2/2
18	340	100	x 3	1/2
19	340	100	x 3	1/2
20	525	100	x 3	1/2
21	554	344	x 3	1/2




x3





1
H
H
18
x3
G
H
19
x3
G
H
H
E
17
x3
E
G
G
1
H2
H
G
H
E
G
E
E
H
H2
2
E
H
G
H
G
G
G
E
E
E
E
E
E
5
E
E
E
E
E



H
H
G
G
H
G
6
E
E
E
E
E
G
G
H
H
G
G
G
H2
G
G
3
G
H
H
H
H
3
G
H2
G
G
4
G
H
H
H
H
4


H
H
E
E
13
G
E
E
E
H2
E
E
H
E
16
E
E
H
H2
G
E
H
H
14
E
E
L
B
E
G
E
15
H
H


4




5




6




7




8




9



16
15
13
16
15
P6
S3
14
P6
13
S3

10



A = B
A ≠ B
ST
F
Y3
O3
ST
8
ST
ST
S2
10
ST
N
H1
9
ST
8
N
90°
ST
6
N1
N
N


11



D
RL
FRONT


3
RL
RL
RL
RL
RL
RL
4
D
FRONT


12


TP
TP
TP
4
TP
3
TP
x5
4
TP
TP
click !



2
9
10
3
Ø8
4
5
M3



6
5
M3
9
5
6
M3
10
1
5
M3
M3
9
10


14



x3
1
KL
18
20
19
KL
2
ZA
H
18
20
19
17
3
21
4
S3
90°
5
RL
1S
RL
6
S3
17
P4
P4
S3
20


15



x5
+
-
7
TP
11
TP
TP
7
12



1



2


6
2S
RL
FRONT
4
D
5
3
+
-


4


7


8
x5
+
-
TP
TP
TP


60°C